



**Produktdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV**  
*Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV*

|  |  |
|--|--|
| <b>Hersteller /<br/>Trade mark</b><br><br><b>Globefire</b>   | Ch. Leibfried GmbH<br>Trademark: Globe-fire<br>An der Bundesstrasse 2<br>49733 Haren/Ems - Germany<br>Tel.<br>Fax<br><a href="mailto:info@globe-fire.de">info@globe-fire.de</a> / <a href="http://www.globe-fire.de">www.globe-fire.de</a>   |
| <b>TYP Nr., Modellkennung(en) /<br/>Type No., Model identifier(s)</b>  | ST 244 DSY Neptune<br>ST 246 DY Mercury/Orion<br>ST 246 FY Jupiter   |
| <b>Energieeffizienzklasse /<br/>Energy efficiency class</b>  | A +  |
| <b>Energieeffizienzklasse (EEI) /<br/>Energy efficiency index (EEI)</b>  | 108,2  |
| <b>Direkte Wärmeleistung /<br/>Direct heat output</b>  | 7,0 kW   |
| <b>Indirekte Wärmeleistung /<br/>Indirect heat output</b>  | ... kW   |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- leistung /<br/>Useful efficiency at nominal heat output</b>  | 80,8 %   |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast /<br/>Useful efficiency at minimum load</b>   | ... %  |
| <b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes /<br/>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung /<br/><i>Please read the instruction manual in detail, before commissioning</i></li> <li>-Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen /<br/><i>This product is approved for domestic heating only</i></li> <li>-Nur zulässige Brennstoffe verwenden /<br/><i>Use only permitted fuels</i></li> <li>-Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden /<br/><i>The fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</i></li> <li>-Das Produkt darf nicht verändert werden /<br/><i>The product may not be changed</i></li> <li>-Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können /<br/><i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i></li> <li>-Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören /<br/><i>Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</i></li> <li>-Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden /<br/><i>The product must be cleaned regularly</i></li> <li>-u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) /<br/><i>and much more (see manuel)</i></li> </ul> |