

Bei einer Bestellung Art.Nr. und Modell „Norah Base oder Back“ angeben

Art.Nr. 10655 Feuerraum-
auskl. Li./Re./Rückwand




Pro Teil

Art.Nr. 10617 Umlenkplatte



Art.Nr. 10602 Dreh/Rost



Art.Nr. 10610 Drehrost-
pfanne



Art.Nr. 10603 Aschenkasten



Art.Nr. 10616 Kochplatte



Art.Nr. 10646 Backrost



Art.Nr. 10648 Topplatte



Art.Nr. 10690 Sockel




Art.Nr. 10691 Keramik Front



Crème oder Bordeaux
Base und Back

Art.Nr. 10692 Keramik Seite



Crème oder Bordeaux
Base 35 x 40 H cm

Art.Nr. 10693 Keramik Seite



Crème oder Bordeaux
Back 35 x 36,5 H cm

Art.Nr. 10521 Glasscheibe



Backofen

Heiztüre


Art.Nr. 10650 Glashalter mit
Schrauben



Backofen



Art.Nr. 10650 Glashalter mit
Schrauben



Heiztüre



Art.Nr. 10689 Thermometer



Art.Nr. 10605 Fester Türgriff



Art.Nr. 10658 Rüttelrost-
stange

