



Produktdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV
Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

Hersteller / Trade mark Globefire	Ch. Leibfried GmbH Trademark: Globe-fire An der Bundesstrasse 2 49733 Haren/Ems - Germany Tel. Fax info@globe-fire.de / www.globe-fire.de
TYP Nr., Modellkennung(en) / Type No., Model identifier(s)	Luna ST 001
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A +
Energieeffizienzklasse (EEI) / Energy efficiency index (EEI)	113,7
Direkte Wärmeleistung / Direct heat output	7 kW
Indirekte Wärmeleistung / Indirect heat output	... kW
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- leistung / Useful efficiency at nominal heat output	84,6 %
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / Useful efficiency at minimum load	... %
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes / Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater	<p>-Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / Please read the instruction manual in detail, before commissioning</p> <p>-Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / This product is approved for domestic heating only</p> <p>-Nur zulässige Brennstoffe verwenden / Use only permitted fuels</p> <p>-Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / The fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</p> <p>-Das Produkt darf nicht verändert werden / The product may not be changed</p> <p>-Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / The product must always be ambled to sufficient combustion air</p> <p>-Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</p> <p>-Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden / The product must be cleaned regularly</p> <p>-u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / and much more (see manuel)</p>